

SONDERANSCHLÜSSE UND BESCHLÄGE

SCHUTZROHR

Das Schutzrohr schützt die Kolbenstange vor mechanischer oder chemischer Beschädigung. Es kommt besonders in verunreinigter Umgebung oder einer solchen mit dem erhöhten Risiko einer mechanischen Beschädigung verwendet. Das Rohr besteht aus dem Stahl ST34, der mit Epoxidfarbe lackiert ist.

Sicherungsrohre können nur bei Gasfedern mit Gewinde verwendet werden.



SCHMUTZSCHUTZ

Der Schmutzschutz ST RAC schützt die innere Dichtung der Gasdruckfedern vor Verschmutzungen aus der Umgebung, die ihre Lebensdauer verkürzen könnten. ST RAC besteht aus einer Spachtel (Aluminium + Nitril NBR 90SH) und einer Haube aus PVC.

Diese Komponente ist mit Sicherungs- und Schutzrohren nicht kompatibel und kann nur bei Gasfedern mit Gewinde verwendet werden.

SICHERUNGSRÖHR

Das Sicherungsrohr ermöglicht eine Arretierung der Gasdruckfeder in ihrer Endposition (der offenen Position). Eine Freigabe der Arretierung erreichen Sie durch ein leichtes Anheben der Last.

Diese Komponente besteht aus dem Stahl ST 34, der mit schwarzer Epoxidfarbe lackiert ist. Sicherungsrohre können nur bei Gasfedern mit Gewinde verwendet werden.

